

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU WRZUTOWEGO

UWAGA!

- **Automat nie wydaje reszty.**
- Urządzenie stanowi własność firmy:
Copy Control Service S.C.
Ul. Tamka 49
00-355 Warszawa
- Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzenia.

1. Automat wrzutowy przyjmuje bilon o nominałach **5 zł; 2 zł; 1 zł; 0,50 zł; 0,20 zł; 0,10 zł.**
2. Koszt wykonania kopii:
 - a. Format A4 jednostronny 0,80 zł
 - b. Format A4 dwustronny 1,60 zł
 - c. Format A3 jednostronny 1,60 zł
 - d. Format A3 dwustronny 3,20 zł
3. Aby wykonać kopię należy wprowadzić monety do wrzutnika w miejscu oznaczonym na zdjęciu po lewej.



4. Po wprowadzeniu monet na wyświetlaczu wrzutnika pojawi się kwota środków pieniężnych przeznaczonych na wykonanie kserokopii (zdjęcie po prawej).
5. Panel dotykowy kserokopiarki zostanie aktywowany do użytku.
6. Należy wybrać ilość kopii oraz wcisnąć klawisz podświetlony na niebiesko w celu wykonania kserokopii.
7. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych ustawień kopiarki takich jak kopia dwustronna, powiększanie, pomniejszanie, wybór formatu papieru należy skorzystać z instrukcji umieszczonej obok kserokopiarki.